

◆動作確認済みBluetooth内蔵携帯電話一覧

※動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、
情報が変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。

※下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	東芝	REGZA Phone IS12T	△※8※13	x	
		REGZA Phone IS11T	△※8※14	x	
		T007	○	△※21	
		T008	○	△※4※20	
		REGZA Phone IS04	△※8※13	x	
		T006	○	△※21	
		X-RAY	○	△※21	
		T005	○	△※21	
		IS02	△※8※14	x	
		LIGHT POOL	○	△※21	
		REGZA Phone (T004)	○	△※21	
		T003	○	△※21	
		biblio	○	△※21	
		フルチェンケータイ (T001)	○	△※21	
		W65T	○	△※21	
		Sportio (W63T)	△※8	△※21	
		W61T	△※8	△※21	
		W56T	△※8	○	
		W54T	○	△※20	
		W52T	○	○	
	W44T II (TIMO)	○	○		
	W44T	○	○		
	W41T	○	○		
	W32T	○	○		
	W31T	○	○		
	W21T	○	○		
	三洋	SA002	○	△※21	
		SA001	○	△※21	
		W64SA	○	△※21	
		W63SA	○	△※20	
		W61SA	△※8	△※21	
		W54SA	△※8	△※21	
	シャープ	AQUOS PHONE IS13SH	○	△※21	
		INFOBAR A01	○	○	
		AQUOS PHONE IS12SH	○	△※3※21	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	シャープ	AQUOS PHONE IS11SH	○	△※21	
		IS05	○	x	
		SH011	○	○	
		AQUOS SHOT (SH010)	○	△※21	
		SH009	○	△※21	
		IS01	○	x	
		IS03	○	x	
		AQUOS SHOT (SH008)	○	△※21	
		SOLAR PHONE (SH007)	○	△※21	
		AQUOS SHOT (SH006)	○	△※21	
		SH005	○	△※21	
		SH004	○	△※21	
		AQUOS SHOT (SH003)	○	△※21	
		SOLAR PHONE (SH002)	○	△※21	
		Sportio water beat (SHY01)	○	△※21	
		SH001	○	△※21	
		W64SH	○	△※21	
		W62SH	△※8	○	
		E06SH	○	△※21	
		E05SH	○	△※21	
	SonyEricsson	☆ URBANO AFFARE	○	△※20	
		S007	○	△※21	
		XPERIA acro IS11S	△※8※14	x	
		G11	○	△※21	
		Cyber-Shot™r-9i (S006)	○	△※21	
		BRAVIA Phone (S005)	○	△※21	
		URBANO MOND	○	△※21	
		BRAVIA Phone (S004)	○	△※21	
		Cyber-Shot™r-9i (S003)	○	△※21	
		URBAND BARONE	○	△※21	
		BRAVIA Phone U1	○	△※21	
		G9	○	△※21	
		Cyber-Shot™r-9i (S001)	○	△※21	
WalkmanPhone, Premier ³ (SOY01)		○	△※21		
WalkmanPhone, Xmini (W65S)		○	△※21		
W61S		△※8	△※21		
W54S		△※8	○		
日立	beskey	○	△※21		

通 信 事 業 者 名	メーカ	機 種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備 考
au	日立	Mobile Hi-Vision CAM W000	○	○	
		W000ケータイ (H001)	○	△※21	
		W63H	○	△※21	
		W62H	△※8	△※21	
	Panasonic	P001	○	△※21	
	カシオ	G'z One IS11CA	△※14	×	
		CA007	○	△※21	
		EXILMケータイ (CA006)	○	△※21	
		G'z One TYPE-X	○	△※21	
		EXILMケータイ (CA005)	○	○	
		EXILMケータイ (CA004)	○	△※21	
		EXILMケータイ (CA003)	○	△※21	
		G'z One CA002	○	△※21	
		CA001	○	△※21	
		W63CA	○	△※21	
		W62CA	△※8	○	
		E03CA	○	○	
		京セラ	☆ DIGNO ISW11K	△※8※13	△※21
	K009		○	○	
	K007		○	△※21	
	富士通	F001	○	△※21	
	Apple	iPhone 4S	△※8※13	×	
	HTC	hTC EVO 3D ISW12HT	△※8※13	×	
		hTC EVO WiMAX ISW11HT	△※8※13	×	
		E30HT	△※8※13	×	
	Pantec	☆ IS11PT	△※8※14	×	
		SIRIUS α ISO6	△※8※14	×	
	モトローラ	MOTOROLA PHOTON IS11M	△※8※13	×	

NTT DoCoMo	Panasonic	P-01D	△※8※13	×	
		P-07C	△※8※13	×	
		P-05C	○	○※22	
		P-03C	○	○※22	
		P-06B	○	○※22	
		P-04B	○	○※22	
		P-02B	○	○※22	
		P-01B	○	△※20※22	
		P-09A	△※11	△※21※22	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	Panasonic	P-08A	○	△※21※22	
		P-07A	○	○※22	
		P-02A	○	○※22	
		P-01A	○	○※22	
		P906i	○	○※22	
		VIERAケータイ (905iTV)	○	○※22	
		P905i	○	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P904i	○	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903iTV	○	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903iX (HIGH-SPEED)	○	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903i	○	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P902iS	○	○※22	注1 下記を参照ください。
		P902i	○	○※22	注1 下記を参照ください。
	シャープ	AQUOS PHONE SH-13C	○	x	
		AQUOS PHONE SH-12C	○	x	
		SH-10C	○	○	
		SH-09C	○	○	
		SH-06C	△※14	○	
		SH-05C	○	○	
		LYNX 3D SH-03C	○	x	
		SH-01C	○	○	
		LYNX SH-10B	○	x	
		SH-07B	△※14	△※21	
		SH-03B	△※14	△※21	
		SH-02B marimekko	△※14	△※21	
		SH-02B	△※14	△※21	
		SH-01B	△※14	△※21	
		SH-07A	△※14	△※21	
		SH-06A NERV	△※14	△※21	
		SH-06A	△※14	△※21	
		SH-04A	△※14	△※21	
		SH-03A	△※14	△※21	
		SH-01A	△※14	△※21	
AQUOSケータイ (SH906iTV)	○	△※21			
SH906i	○	○			
富士通	F-02D	○	○		
	F-12C	△※8※13	x		
	F-10C	○	△※21		

通 信 事 業 者 名	メーカ	機 種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備 考
NTT DoCoMo	富士通	F-09C	○	○	
		F-07C	△※13	×	
		F-03C	○	○	
		F-02C	○	○	
		F-01C	○	○	
		F-07B	×	×	
		F-06B	○	×	
		F-04B	△※14	△※20※22	
		F-03B	△※14	△※21※22	
		F-01B	△※14	△※21※22	
		F-09A	△※14	△※21※22	
		F-03A	△※14	△※21※22	
		F-01A	△※14	△※21※22	携帯電話側で発信をキャンセルすると、ハンズフリー時の発声がナビから聞こえなくなる場合があります。 (携帯電話の電源をOFF/ONしてください。)
		Windows®ケータイ (F1100)	×	×	
		NEC	MEDIAS WP N-06C	△※8※14	×
	MEDIAS N-05C		△※14	△※21※22	
	MEDIAS N-04C		△※8※14	×	
	N-03C		△※14	△※21※22	
	N-02C		△※14	△※21※22	
	N-08B		△※14	△※21※22	
	N-07B		△※14	△※21※22	
	N-04B		△※14	△※21※22	
	N-02B		△※14	×	
	N-01B		△※14	×	
	N-09A		△※15	△※21※22	
	N-08A		△※15	△※21※22	
	N-07A		△※15	△※21※22	
	N-06A		△※15	△※21※22	
	N-04A		△※13※15	×	
	N-02A		△※13※15	×	
	N-01A		△※13※15	×	
	カシオ		CA-01C	△※14	△※22
	モトローラ	M702iG	○	△※20	
		M702iS	○	△※20	
		M1000	△※8 ※12※18	△※17※20	
	ノキア	NM850iG	△※2※8 ※12※14	×	
		NM706i	△※8※14	×	
		NM705i	△※2 ※8※14	×	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	HTC	HT-03A	△※8※13	×	
		HT-02A	△※8※14	×	
		HT-01A	△※8※14	×	
		HT1100	△※8※14	×	
	RIM	BlackBerry Bold™ 9780	△※8※13	×	
		BlackBerry Curved™ 9300	△※8※14	×	
		BlackBerry Bold™ 9700	△※8※14	×	
		BlackBerry Bold™	△※8※13	×	
		BlackBerry (8707h)	△※8※13	×	
		REGZA Phone (T-01C)	△※8※13	×	
	東芝	REGZA Phone (T-01D)	確認中	×	
		REGZA Phone (T-01C)	△※8※13	×	
		dynapocket (T-01B)	△※8※14	×	
		T-01A	△※2※3 ※8※14	×	
	サムスン	GALAXY S II (SC-02C)	△※8※14	×	
		GALAXY Tab (SC-01C)	△※8※13	×	
		GALAXY S (SC-02B)	△※8※13	×	
		SC-01B	△※8※14	×	
	SonyEricsson	☆ Xperia™ ray SO-03C	△※8※14	×	
		XPERIA PLAY SO-1D	確認中	×	
		XPERIA acro SO-02C	△※8※14	×	
		XPERIA arc SO-01C	△※8※14	×	
		XPERIA SO-01B	△※8※14	×	
	LG電子	Optimus bright L-07C	△※8※13	×	
		optimus chat L-04C	△※8※13	×	
		L-03C	△※2	△※21※22	

SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	○	×	
		Yahoo! PHONE 009SH Y	○	×	
		AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	○	×	
		AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH)	○	×	
		AQUOS PHONE (006SH)	○	×	
		GALAPAGOS (005SH)	○	×	
		PAUL&JOE (004SH PJ)	△※9	△※17	
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	△※9	△※17	
		GALAPAGOS (003SH)	○	×	
		AQUOS SHOT (002SH)	△※9	△※17	

通 信 事 業 者 名	メーカ	機 種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備 考
SoftBank	シャープ	PANTONE® 3 (001SH)	△※9	△※17	
		AQUOS SHOT (945SH)	△※8	△※17	
		mirumo2 (944SH)	△※8	△※17	
		AQUOSケータイ (943SH)	△※8	△※17※20	
		THE PREMIUM ⁵ (942SH)	△※8	△※17※20	
		942SH KT	△※8	△※17※20	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	○	△※17※20	
		AQUOS SHOT (940SH)	○	△※17※20	
		SOLAR HYBRID (936SH)	△※8	△※17※20	
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	△※8	△※17※20	
		mirumo (934SH)	△※8	△※17※20	
		AQUOS SHOT (933SH)	△※8	△※17※20	
		AQUOSケータイ (932SH)	△※8	△※17※20	
		931SH	△※8	△※17※20	
		930SH	○	△※17※20	
		AQUOSケータイ (923SH)	△※9	△※17※20	
		922SH	△※9	△※17※20	
		921SH	△※9	△※17※20	
		920SH	△※8	△※17※20	
		913SH	△※8	△※17※20	
		912SH	△※8	x	
		911SH	△※8	x	
		910SH	△※8	x	
		905SH	△※8	x	
		904SH	△※8	x	
		903SH	x	x	
		902SH	x	x	
		SOLAR HYBRID (842SH)	○	△※17	
		THE PREMIUM ⁶ WATERPROOF (841SH)	○	△※17	
		GENT (841SHs)	○	△※17	
		PANTONE SLIDE (825SH)	△※9	△※17※20	
		THE PREMIUM (824SH)	△※9	△※17※20	
		THE PREMIUM (823SH)	△※9	△※17※20	
THE PREMIUM (821SH)	△※9	△※17※20			
THE PREMIUM (820SH)	△※9	△※17※20			
816SH	△※8	△※17※20			
815SH	△※8	△※17※20			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	シャープ	814SH	△※8	△※17※20	
		813SH	△※8	×	
		GENT (812SHs)	△※8	×	
		812SH	△※8	×	
		811SH	△※8	×	
		810SH	△※8	×	
		804SH	△※8	×	
		802SH	×	×	
		SLIMIA (705SH)	△※1※8	×	
		703SHf	×	×	
		703SH	×	×	
	東芝	921T	△※9	△※17※20	
		920T	△※9	△※17※20	
		912T	△※9	△※17※20	
		911T	△※9	△※17※20	※Bluetooth接続後、携帯電話の電源をOFF/ONすると、データ通信が出来ない場合があります。
		910T	△※9	△※17※20	
		904T	○	×	
		903T	△※12※14	△※17※20	
		830T	×	×	
		824T	×	×	
		823T	△※8	△※17※20	
		902T	△※12※14	△※17※20	
		811T	×	×	
		810T	×	×	
		803T	△※12※14	△※17※20	
		705T	△※14	△※17※20	
		dynapocket (X02T)	△※8※14	×	
		X01T	△※8※14	×	
		NEC	001N	△※13	×
	940N		△※13	×	
	931N		△※13	×	
	930N		△※13	×	
	841N		△※13	×	
830N	△※13		×		
804N	×		×		
706N	×		×		
705N	×		×		
SonyEricsson	802SE	×	×		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	ノキア	Nokia N82	△※8※14	×	
		804NK	△※8 ※12※14	×	
		705NK	△※8 ※12※14	×	
		702NK II	△※8※12	×	
		702NK	△※5 ※6※7	×	
		X02NK	△※8※14	×	
		X01NK	△※8※14	×	
	サムスン	941SC	○	×	
		X01SC	△※8※14	×	
		OMNIA VISION (940SC)	○	×	
		OMNIA pop (931SC)	○	×	
		OMNIA (930SC)	△※8	×	
		PHOTOS (920SC)	△※8	×	
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	△※8	×	
		821SC	△※8	×	
		820SC	△※8	×	
		805SC	△※8※14	×	
		804SS	△※6 ※8※13	×	
		709SC	×	×	
		708SC	×	×	
		707SC II	×	×	
		707SC	×	×	
		706SC	×	×	
	705SC	×	×		
	Panasonic	Sweety 003P	△※8※13	×	
		LUMIX Phone (001P)	○	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (942P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (941P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (940P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (931P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (930P)	○	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (921P)	○	△※17 ※20※22	
		920P	○	△※17 ※20※22	
822P		△※8 ※14※15	×		
MIRROR 821P		△※2 ※8※14	×		
820P		△※2 ※8※14	×		
810P		△※2※8 ※10※14	×		
706P		△※8※14	×		

通事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	Panasonic	705P	△※8※14	×	
	HTC	HTC Desire HD 001HT	△※8※14	×	
		HTC Desire X06HT	△※8※14	×	
		X05HT	△※8※14	×	
		X04HT	△※8※14	×	
		X03HT	△※6※8※14	×	
		X02HT	△※6※8※14	×	
	DELL	DELL Streak 001DL	△※8※14	×	
	ZTE	008Z	△※8※13	×	
		Libero 003Z	△※8※14	×	
	Huawei	☆ 007HW	△※8※14	×	
	Apple	i Phone 4S	△※8※13	×	
		i Phone 4G	×	×	
		i Phone 3GS	△※8※13	×	
		i Phone 3G	△※8※13	×	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。

※電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。

※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。

※ドコモ共通:マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信できない場合があります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。

①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF

携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター(0120-800-000:年中無休 9:00~20:00)へお尋ね下さい。

※1携帯を折りたたんだ状態では利用できません。

※2携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3ナビから着信音が鳴りません。

※4携帯電話が待受け以外の時、着信ができません。

※5着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6着信拒否ができません。

※7ナビ操作による着信拒否ができません。

※8応答保留ができません。

※9応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10ナビからのトーン信号が出ません

※11着信音または通話音が小さいためナビの音量を大きめに設定してください。

※12通話転送が出来ません。

※13電話帳転送が出来ません。

※14電話帳転送に制限があります。

※15Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。

※16携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。

※17回線交換方式のみ利用が可能です。

※18オペレーターサービスが利用できません。

※19電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

※20ヘルプネットが利用できません。

※21ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。

その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。

※22携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続機・登録待ち)の設定を行なう必要があります。

※31MAZDA G-BOOK ALPHA利用中のハンズフリー通話(発着信)が出来ません。

※32携帯電話操作中にACC ONした場合、ハンズフリー通話に移りません。

※33発信キャンセル後、1分程度ナビから着信できません。

◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

※アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/GD(M)、FM(M)、MV(M))に接続可能な携帯電話一覧です。

※アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタは、2009年11月末に販売終了いたしました。

※動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

※下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	カシオ	W61CA	△※19	○	
		W53CA	△※19	○	
		W52CA	△※19※32	○	
		W51CA	△※19※32	○	
		W43CA	△※19※32	○	
		W42CA	△※19	○	
		W41CA	○	○	
		W31CA	○	○	
		W21CA II	○	○	
		W21CA	○	○	
		G'zOne TYPE-R (A5513CA)	○	○	
	A5512CA	○	○		
	東芝	PLY	×	×	
		E08T	×	×	
		T002	×	×	
		W64T	△※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。
		W62T	△※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。
		W55T	○	○	
		W53T	○	○	
		W51T	△※32	○	
		W47T	△※32	○	
		DRAPE (W46T)	△※32	○	
		W45T	△※32	○	
		W43T	△※32	○	
		neon (W42T)	△※32	○	
		A5529T	○	×	
		A5523T	△※32	×	
		A5517T	△※32	○	
		A5516T	○	○	
		A5511T	○	○	
		A5509T	○	○	
	三洋	W62SA	△※19	○	
INFOBAR2 (W55SA)		○	○		
W53SA		○	○		
W52SA		△※32	○		
W51SA		△※32	○		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	三洋	W43SA	○	○	
		W42SA	△※32	○	
		W41SA	△※32	○	
		W33SA II	△※32	○	
		W33SA	△※32	○	
		W32SA	△※32	○	
		W31SA II	△※32	○	
		W31SA	△※32	○	
		W22SA	△※32	○	
		W21SA	△※32	○	
		E02SA	△※19※32	○	
		A5527SA	△※32	○	
		A5524SA	△※2※32	○	
		A5522SA	△※32	○	
		ジュニアケータイ (A5520SA II)	○	○	
		ジュニアケータイ (A5520SA)	○	○	
		SweetPure (A5519SA)	○	○	
		A5518SA	○	○	
		A5514SA	○	○	
		Sweets (A5510SA)	○	○	
	Talby (A5508SA)	○	○		
	A5507SA	○	○		
	SonyEricsson	S002	△※14	○	
		W64S	△※14	○	
		W63S	×	×	
		W62S	△※19	○	
		W53S	△※19	○	
		W52S	△※19	○	
		W51S	△※19	○	
		W44S	△※19	○	
		W43S	○	○	
		W42S	○	○	
		W41S	○	○	
W32S		○	○		
W31S		○	○		
W21S	○	○			
Panasonic	W62P	△※14※19	○		
	W61P	△※19	○		
	W52P	△※19	○		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	Panasonic	W51P	△※19	○	
	京セラ	簡単ケータイ (K008)	△※19	○	
		K006 (カメラなし)	△※19	○	
		K006	△※19	○	
		簡単ケータイ (K005)	×	×	
		lotta	△※19	○	
		簡単ケータイ (K004)	△※19	○	
		PRISMOID	△※19	○	
		E07K	△※19	○	
		簡単ケータイ (K003)	△※19	○	
		misora	△※14 ※19※32	○	
		K002	△※19	○	
		ベルトのついたケータイ (NS01)	△※19	○	
		安心ジュニアケータイ (K001)	△※19※32	△※21	
		W65K	△※19	○	
		W64K	△※19	○	
		W63K (カメラなし)	△※19	○	
		W63K	△※19	○	
		W62K	△※19	○	
		W61K	△※19	△※17※20	
		W53K	△※19	○	
		MEDIA SKIN (W52K)	△※19	○	
		W51K	△※19	○	
		W44K II	△※19	○	
		W44K	△※19	○	
		W43K	△※13※19	○	
		W42K	○	○	
		W41K	○	○	
		W32K	○	×	
		W31K II	○	×	
		W31K	○	×	
		W21K	○	×	
		B01K	○	○	
		A5528K	○	○	
		A5526K	○	○	
		A5521K	○	○	
		A5515K	○	○	
	A1403K	○	○		
	日立	W61H	△※19	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	日立	Woooケータイ (W53H)	△※19	○	
		W52H	△※19	○	
		W51H	△※19	○	
		W43HⅡ	△※19	○	
		W43H	△※19	○	
		W42H	△※19	○	
		W41H	○	○	
		W32H	○	○	
		PENCK (W31H)	○	○	
		W22H	○	○	
	シャープ	URBANO (W63SH)	○	○	
		W61SH	○	○	
		W52SH	○	○	
		W51SH	○	○	
		W41SH	○	○	

NTT DoCoMo (FOMA)	NEC	N-01C	×	×	
		N-06B	×	×	
		N-05B	×	×	
		N-03B	×	×	
		N-05A	×	×	
		N-03A	×	×	
		N906iμ	×	×	
		N906iL (onefone™)	×	×	
		N906i	×	×	
		N905iμ	×	×	
		N905i	×	×	
		N904i	△※19※32	×	
		N903i	△※19※32	×	
		N902iX (HIGH-SPEED)	△※19※32	×	
		N902iS	△※19※32	×	
		N902i	△※13	×	
		N901iS	○	○	
		N901iC	○	○	
		N900iG	○	○	
		N706iⅡ	×	×	
		N706ie	×	×	
		N706i	×	×	
N705iμ	×	×			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	NEC	N705i	×	×	
		N704iμ	○	○	
		N703iμ	△※32	○	
		N703iD	△※32	○	
		N702iS	△※32	×	
		N702iD	○	×	
		N701iECO	○	×	
		N701i	○	○	
		N700i	○	○	
		SIMPURE N ¹ (N601i)	△※32	○	
		SIMPURE N (N600i)	×	×	
	SonyEricsson	SO906i	○	○※11	
		Cyber-shot™ケータイ (SO905iCS)	○	○	
		SO905i	○	○	
		SO903iTV	○	○	
		SO903i	○	○	
		SO902iWP+	△※13	○	
		SO902i	△※13	○	
		SO706i	×	×	
		SO705i	×	×	
		SO704i	○	○	
		SO703i	○	○	
		SO702i	△※13	○	
		Panasonic	P-02C	○※16	○※18
	P-01C		確認中	確認中	
	P-07B		△※11※16	○	
	P-05B		△※11※16	○	
	P-03B		△※11※16	○	
	P-10A		△※11※16	○	
	P-06A		△※11※16	○	
	P-05A		△※11※16	○	
	P-04A		△※11※16	○	
	P-03A		△※11※16	○	
	P901iTV		○	○	
	P901iS		○	○	
	P901i		○	○	
	prosolid II (P851i)		○	×	
	P706iμ		△※11※16	△※17※20	
	P706ie		△※11※16	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	Panasonic	PROSOLID μ (P705iCL)	○	○	
		P705i μ	○	○	
		P705i	○	○	
		P704i	○	○	
		P704i μ	△※32	○	
		P703i μ	△※32	○	
		P703i	△※32	○	
		P702iD	○	×	
		P702i	○	×	
		P701iD	○	×	
		P700i	○	○	
	シャープ	SH-04C	確認中	確認中	
		SH-02C	確認中	確認中	
		SH-09B	△※11	○	
		SH-08B	△※11	○	
		SH-06B	△※11	○	
		SH-05B	△※11	○	
		SH-08A	△※11	○	
		SH-05A	△※11	○	
		SH-02A	○	○	
		AQUOSケータイ (SH905iTV)	○	○	
		SH905i	×	×	
		SH904i	○	○	
		SH903iTV	×	×	
		SH903i	△※13※32	○	
		DOLCE SL (SH902iSL)	△※13※32	○	
		SH902iS	△※13※32	○	
		SH902i	△※13	○	
		SH901iS	△※32	○	
		SH901iC	○	○	
		DOLCE (SH851i)	△※32	○	
		SH706iw	○	○	
		SH706ie	△※11	○	
		SH706i	○	×	
		SH705iII	○	○	
		SH705i	○	○	
		SH704i	○	○	
		SH703i	○	○	
		SH702iS	△※13	○	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	シャープ	SH702iD	△※13	○	
		SH700iS	△※32	○	
		SH700i	○	○	
	富士通	F-05C	確認中	確認中	
		F-04C	確認中	確認中	
		☆F-10B	×	×	
		らくらくホン7 (F-09B)	×	×	
		F-08B	×	×	
		F-02B	×	×	
		らくらくホン6 (F-10A)	×	×	
		F-08A	×	×	
		らくらくホンベーシックII (F-07A)	○	○	
		キッズケータイ (F-05A)	×	×	
		F-04A	×	×	
		F-02A	×	×	
		F906i	○	○	
		F905i	○	○	
		F904i	○	○	
		F903iX	△※32	○	
		F903i	△※32	○	
		F902iS	△※32	○	
		F902i	○	○	
		F901iS	○	○	
		F901iC	○	○	
		F900iC	○	○	
		らくらくホンV (F884iES)	△※11	○	
		らくらくホンプレミアム (F884i)	○	△※17※20	
		らくらくホンベーシックS (F883iS)	○	○	
		らくらくホンIVS (F883iESS)	○	○	
		らくらくホンIV (F883iES)	○	○	
		らくらくホンベーシック (F883i)	○	○	
	らくらくホンIII (F882iES)	○	○		
	らくらくホンII (F881iES)	○	○		
	F706i	×	×		
F704i	○	○			
F703i	△※32	○			
F702iD	○	○			
F700iS	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	富士通	F700i	○	○	
	三菱	D905i	○	○	
		D904i	○	○	
		D903iTV	△※32	○	
		D903i	△※32	○	
		D902iS	△※32	○	
		D902i	○	○	
		D901iS	○	○	
		D901i	△※11	○	
		MusicPorterX (D851iWM)	○	○	
		D800iDS	△※32	○	
		D705iμ	○	○	
		D705i	○	○	
		D704i	○	○	
		D703i	△※32	○	
		D702iF	△※32	○	
		D702i	○	○	
	MusicPorter II (D701iWM)	○	○		
	D701i	○	○		
	三洋	キッズケータイ (SA800i)	△※5※32	○	
		SA702i	△※5※32	○	
		SA700iS	△※5※11	×	
	LG電子	SIMPURE L ² (L602i)	×	×	
		SIMPURE L ¹ (L601i)	×	×	
		SIMPURE L (L600i)	×	×	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能
 ☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。
 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。
 ※au共通: G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。
 ※ドコモ共通: マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
 ※ドコモ共通: 機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信できない場合があります。
 ※スマートキーを使用される方は、Bluetoothアダプタと同時に使用できない場合があります。

※1携帯を折りたたんだ状態では利用できません。
 ※2携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
 ※3ナビから着信音が鳴りません。
 ※4携帯電話が待受け以外の時、着信ができません。
 ※5着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
 ※6着信拒否ができません。
 ※7ナビ操作による着信拒否ができません。
 ※8応答保留ができません。
 ※9応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
 ※10ナビからのトーン信号が出ません。
 ※11着信音または通話音が小さいためナビの音量を大きめに設定してください。

※12通話転送が出来ません。
 ※13電話帳転送が出来ません。
 ※14電話帳転送に制限があります。
 ※15Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
 ※16携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。
 ※17回線交換方式のみ利用が可能です。
 ※18オペレーターサービスが利用できません。
 ※19電話帳転送後は、一度アダプタを外して再度接続してください。
 ※20ヘルプネットが利用できません。
 ※21ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
 ※22携帯電話にてダイヤルアップ登録待機(接続機・登録待ち)の設定を行なう必要があります。

※31MAZDA G-BOOK ALPHA利用中のハンズフリー通話(発着信)が出来ません。
 ※32携帯電話操作中にACC ONした場合、ハンズフリー通話に移りません。
 ※33発信キャンセル後、1分程度ナビから着信できません。