

◆動作確認済みBluetooth内蔵携帯電話一覧

※動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
 ※下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	東芝	Windows® Phone IS12T	△※8※13	×	
		REGZA Phone IS11T	△※8※14	×	
		T007	△※14	○	
		T008	○	○	
		REGZA Phone IS04	△※8※13	×	
		T006	○	○	
		X-RAY	○	○	
		T005	○	○	
		IS02	△※8※14	×	
		LIGHT POOL	○	△※21	
		REGZA Phone (T004)	○	△※21	
		T003	○	○	
		biblio	○	○	
		フルチェンケータイ (T001)	○	○	
		W65T	○	○	
		Sportio (W63T)	△※8※31	○	
		W61T	△※8※31	○	
		W56T	△※8※31	○	
		W54T	○	○	
		W52T	△※32	○	
	W44T II (TiMo)	△※31※32	○		
	W44T	△※31※32	○		
	W41T	○	○		
	W32T	△※31	○		
	W31T	△※31	○		
	W21T	△※9※31	○		
	A5504T	△※9※31	○		
	三洋	SA002	○	○	
		SA001	○	△※21	
		W64SA	△※31	○	
		W63SA	△※31	○	
		W61SA	△※8※31	○	
		W54SA	△※8※31	○	
シャープ	☆ AQUOS PHONE SERIE SHL22	○	△※20		
	AQUOS PHONE SERIE SHL21	○	△※21	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html	
	AQUOS PHONE CL IS17SH	○	△※20		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	シャープ	AQUOS PHONE SL IS15SH	○	△※20	
		AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	○	△※20	
		INFOBAR C01	○	△※21	
		AQUOS PHONE IS14SH	○	○	
		AQUOS PHONE IS13SH	○	○	
		INFOBAR A01	○	○	
		AQUOS PHONE IS12SH	○	△※21	
		AQUOS PHONE IS11SH	○	○	
		IS05	○	×	
		SH011	○	○	
		AQUOS SHOT (SH010)	○	○	
		SH009	○	○	
		IS01	△※8※14	×	
		IS03	○	×	
		AQUOS SHOT (SH008)	○	△※21	
		SOLAR PHONE (SH007)	○	○	
		AQUOS SHOT (SH006)	○	○	
		SH005	○	○	
		SH004	○	○	
		AQUOS SHOT (SH003)	○	○	
		SOLAR PHONE (SH002)	○	○	
		Sportio water beat (SHY01)	○	○	
		SH001	○	○	
		W64SH	○	○	
	W62SH	△※8※31	○		
	E06SH	○	○		
	E05SH	○	○		
	SonyEricsson	☆ XPERIA™ Z1 SOL23	○※8※14	△※21	
		☆ XPERIA™ UL SOL22	○※8	○	
		XPERIA™ VL SOL21	△※8※14	○	スマートフォンのアップデートが必要です。 以下のURLのアップデート情報(2012年12月13日付)をご確認ください。 URL: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/up_date/index.html
		XPERIA acro HD IS12S	△※8※13	×	
		URBANO AFFARE	○	○	
		S007	○	○	
		XPERIA acro IS11S	△※8※14	×	
G11		○	○		
Cyber-Shot™ケータイ (S006)		○	○		
BRAVIA Phone (S005)		○	○		
URBANO MOND	○	○			
BRAVIA Phone (S004)	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	SonyEricsson	Cyber-Shot™ケータイ (SO03)	○	○	
		URBAND BARONE	○	○	
		BRAVIA Phone U1	○	○	
		G9	○	○	
		Cyber-Shot™ケータイ (SO01)	○	○	
		WalkmanPhone, Premier3 (SOY01)	○	○	
		WalkmanPhone, Xmini (W65S)	○	○	
		W61S	△※8※31	△※21	
		W54S	△※8※31	○	
	日立	beskey	○	○	
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	△※21	
		Woooケータイ (H001)	○	○	
		W63H	○	○	
		W62H	△※8※31	△※21	
	Panasonic	P001	○	○	
	カシオ	G'z One TYPE-L CAL21	△※8※13	△※21	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		G'z One IS11CA	△※13	×	
		CA007	○	○	
		EXILMケータイ (CA006)	○	○	
		G'z One TYPE-X	○	○	
		EXILMケータイ (CA005)	○	○	
		EXILMケータイ (CA004)	○	○	
		EXILMケータイ (CA003)	○	○	
		G'z One CA002	○	○	
		CA001	○	○	
		W63CA	○	○	
		W62CA	△※8※31	○	
		京セラ	☆ GRATINA KY06	○	○
	☆ URBANO L01		△※8※14	△※21	
	DIGNO S KYL21		△※8※14	○	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
	K011		○	○	
	URBANO PROGRESSO		△※8※14	△※20	
DIGNO ISW11K	△※13		○		
K009	○		○		
K007	○		○		
NEC	MEDIAS BR IS11N	△※8※14	△※4※20		
富士通	ARROWS ef FUL21	△※8※14	△※4※20	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html	
	ARROWS Z ISW13F	△※8※14	△※18※20		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	富士通	ARROWS ES IS12F	△※8※14	△※20	
		ARROWS Z ISW11F	×	×	
		F001	○	△※20	
	Apple	☆ iPhone 5s	△※8※13	×	
		☆ iPhone 5c	△※8※13	×	
		iPhone 5	△※8※13	×	
		iPhone 4S	△※8※13	×	
	HTC	☆ htc J one HTL22	△※8※14	△※20	
		☆ INFOBAR A02	△※8※14	△※20	
		htc J butterfly HTL21	△※8※14	△※20	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		htc J ISW13HT	△※8※14	△※20	
		HTC EVO 3D ISW12HT	△※8※13	×	
		E30HT	△※8※13	×	
		HTC EVO WiMAX ISW11HT	△※8※13	×	
	PANTECH	VEGA PTL21	△※8※14	△※21	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		IS11PT	△※8※13	×	
		SIRIUS α ISO6	△※8※14	×	
	モトローラ	MOTOROLA RAZR IS12M	△※8※14	×	
		MOTOROLA PHOTON IS11M	△※8※13	×	
	LG電子	Optimus G LGL21	△※8※13	△※20	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		Optimus X IS11LG	△※8※14	×	
	サムスン	☆ GALAXY Note 3 SCL22	△※8※14	確認中	
		GALAXY SⅢ SCL21	△※8※13	△※21	「カーナビデータ通信設定」アプリ(無料)をダウンロードするとG-BOOKが利用できます。ダウンロードはこちらから→ http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html
		GALAXY SⅡ WiMAX ISW11SC	△※8※14	×	

NTT DoCoMo	Panasonic	☆ ELUGA P P-03E	△※8※14	×	
		ELUGA X P-02E	△※8※14	×	
		ELUGA™ POWER P-07D	△※8※14	×	
		ELUGA™ V P-06D	△※8※14	×	
		P-04D	△※8※13	×	
		Disneymobile P-05D	△※8※13	×	
		LUMIX Phone P-02D	△※8※13	×	
		P-01D	△※8※13	×	
		P-07C	△※8※13	×	
		P-05C	○	○※22	
		P-03C	○	○※22	
		P-06B	○	○※22	
		P-04B	○	○※22	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	Panasonic	P-02B	○	○※22	
		P-01B	○	○※22	
		P-09A	○	○※22	
		P-08A	○	○※22	
		P-07A	○	○※22	
		P-02A	○	○※22	
		P-01A	○	○※22	
		P906i	△※32	○※22	
		VIERAケータイ (P905iTV)	△※32	○※22	
		P905i	△※32	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P904i	△※32	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903iTV	△※32	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903iX (High-SPEED)	△※32	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P903i	△※32	○※22	※Bluetoothの接続が切れた場合は、携帯電話の電源をOFF/ON後、ナビから再接続してください。
		P902iS	△※15※32	○※22	注1 下記を参照してください。
		P902i	△※15	○※22	注1 下記を参照してください。
	シャープ	☆ AQUOS PHONE si SH-07E	△※14	×	
		☆ AQUOS PHONE ZETA SH-06E	△※14	×	
		☆ スマートフォン for ジュニア SH-05E	△※14	×	
		AQUOS PHONE EX SH-04E	△※14	×	
		SH-01E Vivienne Wastwood	△※10※14	○※3	G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可していく必要があります。
		AQUOS phone ZETA SH-02E	△※14	×	
		AQUOS PHONE si SH-01E	△※10※14	○※3	G-BOOK通信時、携帯に通知される「モデムリクエスト」を常に許可していく必要があります。
		AQUOS PHONE sv SH10D	△※10※14	×	
		AQUOS PHONE ZETA SH-09D	△※10※14	×	
		SH-06D NERV	△※14	×	
		AQUOS PHONE st SH-07D	△※14	×	
		AQUOS PHONE SH-06D	△※14	×	
		Q-pot. Phone SH-04D	○	×	
		☆ SH-05D	△※14	○	
		SH-03D	△※14	○	
		AQUOS PHONE slider SH-02D	△※14	×	
		AQUOS PHONE SH-01D	△※14	×	
AQUOS PHONE SH-13C	○	×			
AQUOS PHONE SH-12C	○	×			
SH-10C	○	○			
SH-09C	○	○			
SH-06C	△※14	○			
SH-05C	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	シャープ	LYNX 3D SH-03C	○	×	
		SH-01C	○	○	
		LYNX SH-10B	○	×	
		SH-07B	△※14	○	
		SH-03B	△※14	○	
		SH-02B marimekko	△※14	○	
		SH-02B	△※14	○	
		SH-01B	△※14	○	
		SH-07A	△※14	○	
		SH-06A NERV	△※14	○	
		SH-06A	△※14	○	
		SH-04A	△※14	○	
		SH-03A	○	○	
		SH-01A	△※14	○	
		AQUOSケータイ (SH906iTV)	○	○	
		SH906i	○	○	
	富士通	☆ ARROWS NX F-01F	△※8※14	×	
		☆ らくらくスマートフォンプレミアム F-09E	△※8※13	×	
		☆ らくらくスマートフォン 2 F-08E	△※8※13	×	
		☆ Disney Mobile F-07E	△※8	×	
		☆ ARROWS NX F-06E	△※8※14	×	
		☆ ARROWS X F-02E	△※8※14	×	
		ARROWS Kiss F-03E	△※8※14	×	
		ARROWS V F-03E	△※8※14	×	
		F01-E	○	○	
		ARROWS Me F-11D	△※8※14	△※3	
		らくらくスマートフォン F-12D	△※8※13	×	
		ARROWS X F-10D	△※8 ※14※30	×	
		F-09D ANTEPRIMA	△※8※14	△※3	
		Disney Mobile F-08D	△※8 ※12※14	×	
		ARROWS μ F-07D	△※8※14	×	
		ARROWS X LTE F-05D	△※8※13	×	
		F-04D	△※11	○	
F-03D girls'	△※8※14	×			
ARROWS Kiss F-03D	△※8※14	×			
F-02D	○	○			
F-12C	△※8※13	×			
F-10C	○	△※4			
F-09C	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	富士通	F-07C	△※13	×	
		F-04C	△※11	○	
		F-03C	△※30	○	
		F-02C	△※30	○	
		F-01C	○	○	
		F-07B	×	△※22	
		F-06B	△※14	○	
		F-04B	△※14	△※20※22	
		F-03B	△※14	△※22	
		F-01B	△※14	○※22	
		F-09A	△※14	○※22	
		F-03A	△※14	○※22	
		F-01A	△※14	○※22	携帯電話側で発信をキャンセルすると、ハンズフリー時の発声がナビから聞こえなくなる場合があります。(携帯電話の電源をOFF/ONしてください。)
		Windows®ケータイ (F1100)	×	×	
		F900iT	△※13	○※22	
	NEC	☆ MEDIAS X N-06E	△※8※14	×	
		☆ MEDIAS W N-05E	△※8※14	×	
		☆ MEDIAS X N-04E	△※8※14	×	
		N-02E ONE PIECE	△※8※14	×	
		MEDIAS U N-02E	△※8※14	×	
		Disney Mobile N-03E	△※8※14	×	
		N-01E	○	○※22	
		MEDIAS X N-07D	△※8※14	×	
		MEDIAS ES N-05D	△※8 ※12※14	×	
		MEDIAS LTE N-04D	△※8 ※12※14	×	
		N-02D	△※13	△※22	
		MEDIAS PP N-01D	△※8※14	×	
		MEDIAS WP N-06C	△※8※14	×	
		MEDIAS N-05C	△※14	△※21※22	
		MEDIAS N-04C	△※8※14	×	
		N-03C	△※14	△※21※22	
		N-02C	△※14	△※21※22	
		N-08B	△※14	△※21※22	
N-07B	△※14	△※21※22			
N-04B	△※14	△※21※22			
N-02B	△※14	×			
N-01B	△※14	×			
N-09A	△※15	△※21※22			
N-08A	△※15	○※22			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	NEC	N-07A	△※15	△※21※22	
		N-06A	△※15	△※21※22	
		N-04A	△※13※15	×	
		N-02A	△※13※15	×	
		N-01A	△※13※15	×	
	カシオ	CA-01C	△※14	△※22	
	モトローラ	M702iG	△※33	△※17 ※20※22	
		M702iS	△※33	△※17 ※20※22	
		M1000	△※8※31	△※17 ※20※22	
	ノキア	NM850iG	△※2※8 ※12※14	×	
		NM706i	△※2 ※8※14	×	
		NM705i	△※2 ※8※14	×	
	HTC	HT-03A	△※8※13	×	
		HT-02A	△※8※14	×	
		HT-01A	△※8※14	×	
		HT1100	△※8※14	×	
	RIM	BlackBerry® Bold™ 9900	△※8※13	○	
		BlackBerry® Bold™ 9780	△※8※13	×	
		BlackBerry® Bold™ Curve	△※8※14	×	
		BlackBerry® Bold™ 9700	△※8※14	×	
		BlackBerry® Bold™	△※8※13	×	
		BlackBerry® (8707h)	△※8※13	×	
	東芝	REGZA Phone (T-02D)	△※8※14	×	
		REGZA Phone (T-01D)	△※8 ※12※14	×	
		REGZA Phone (T-01C)	○※8※13	×	
		dynapocket (T-01B)	△※8※14	×	
		T-01A	△※2※3 ※8※14	×	
	サムスン	☆ GALAXY J SC-02F	△※8※14	×	
		☆ GALAXY Note 3 SC-01F	△※8※14	×	
		☆ GALAXY SC-04E	△※8※14	×	
		GALAXY S III α SC-03E	△※8※14	×	
		GALAXY Note II SC-02E	△※8※14	×	
		GALAXY S III SC-06D	△※8※14	×	
		GALAXY Note SC-05D	△※8※14	×	
		GALAXY NEXUS SC-04D	△※8※14	×	
		GALAXY S II LTE SC-03D	△※8※14	×	
		GALAXY S II (SC-02C)	△※8※14	×	
		GALAXY Tab (SC-01C)	△※8※13	×	
		GALAXY S (SC-02B)	△※8※13	×	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo	サムスン	SC-01B	△※8※14	×	
	SonyEricsson	☆ Xperia™ Z1 SO-01F	△※8※14	×	
		☆ Xperia™ A SO-04E	△※8※14	×	
		☆ Xperia™ Z SO-02E	△※8※14	×	
		Xperia™ AX SO-01E	△※8※14	×	
		Xperia™ SX SO-05D	△※8※14	×	
		Xperia™ GX SO-04D	△※8※14	×	
		Xperia™ acro HD SO-03D	△※8※13	×	
		Xperia™ NX SO-02D	△※8※13	×	
		Xperia™ ray SO-03C	△※8※14	×	
		Xperia™ PLAY SO-1D	△※8※14	×	
		Xperia™ acro SO-02C	△※8※14	×	
		Xperia™ arc SO-01C	△※8※14	×	
		Xperia™ SO-01B	△※8※14	×	
		LG電子	☆ G2 L-01F	△※8※14	×
	☆ Optimus it L-05E		△※8※14	×	
	☆ Optimus G Pro L-04E		△※8※14	×	
	Optimus LIFE L-02E		△※8※14	×	
	Optimus G L-01E		△※8※14	×	
	L-06D JOJO		△※8※14	×	
	Optimus Vu L-06D		△※8※14	×	
	Optimus it L-05D		△※8※14	×	
	PRADA phone byLG L-02D		△※8※14	×	
	Optimus LTE L-01D		△※8※14	×	
	Optimus bright L-07C		△※8※13	×	
	optimus chat L-04C		△※8※13	×	
	L-03C	△※2	△※22		
Huawei	☆ Ascend D2 HW-03E	△※8※14	×		
	Ascend HW-01E	△※8※14	×		

SoftBank	シャープ	☆ AQUOS PHONE Xx 206SH	○	×	
		☆ AQUOS PHONE ss 205SH	△※14	×	
		☆ シンプルスマホ 204SH	○	×	
		☆ AQUOS PHONE Xx 203SH	○	×	
		PANTONE® WATERPROOF 202SH	○	△※17	
		PANTONE® 6 200SH	○	×	
		THE PREMIUM® WATERPROOF 109SH	○	△※17	
		かんたん携帯 108SH	△※14	△※17	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	シャープ	PANTONE® 5 107SH	○	×	
		AQUOS PHONE 102SH II	○	×	
		AQUOS PHONE Xx 106SH	○	×	
		AQUOS PHONE 104SH	○	×	
		AQUOS PHONE 103SH	○	×	
		AQUOS PHONE 102SH	○	×	
		AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	○	×	
		Yahoo! PHONE 009SH Y	○	×	
		AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	○	×	
		AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH)	○	×	
		AQUOS PHONE (006SH)	○	×	
		GALAPAGOS (005SH)	○	×	
		PAUL&JOE (004SH PJ)	○	△※17※20	
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	○	△※17※20	
		GALAPAGOS (003SH)	○	×	
		AQUOS SHOT (002SH)	○	△※17※20	
		PANTONE® 3 (001SH)	○	△※17※20	
		AQUOS SHOT (945SH)	○	△※17※20	
		mirumo2 (944SH)	○	△※17※20	
		AQUOSケータイ (943SH)	○	△※17※20	
		THE PREMIUM ⁵ (942SH)	○	△※17※20	
		942SH KT	○	△※17※20	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	○	△※17※20	
		AQUOS SHOT (940SH)	○	△※17※20	
		SOLAR HYBRID (936SH)	○	△※17※20	
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	○	△※17※20	
		mirumo (934SH)	○	△※17※20	
		AQUOS SHOT (933SH)	○	△※17※20	
		AQUOSケータイ (932SH)	○	△※17※20	
		931SH	○	△※17※20	
		930SH	○	△※17※20	
		AQUOSケータイ (923SH)	○	△※17※20	
		922SH	○	△※17※20	
921SH	○	△※17※20			
920SH	△※9	△※17※20			
913SH	△※8	△※17※20			
912SH	△※8	×			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	シャープ	911SH	△※8※32	×	
		910SH	△※8※32	×	
		905SH	△※8※32	×	
		904SH	△※8※32	×	
		903SH	△※8	×	
		902SH	×	×	
		SOLAR HYBRID (842SH)	○	△※17	
		THE PREMIUM6 WATERPROOF (841SH)	○	△※17	
		GENT (841SHs)	○	△※17	
		PANTONE® SLIDE (825SH)	○	△※17※20	
		THE PREMIUM (824SH)	△※8	△※17※20	
		THE PREMIUM (823SH)	○	△※17※20	
		THE PREMIUM (821SH)	△※9	△※17※20	
		THE PREMIUM (820SH)	△※9	△※17※20	
		816SH	△※8	△※17※20	
		815SH	△※8	△※17※20	
		814SH	△※8	△※17※20	
		813SH	△※8	×	
		GENT (812SHs)	△※8	×	
		812SH	△※8※32	×	HF発信音量が小さくなるのでお勧めできません
		811SH	△※8※32	×	
		810SH	△※8※32	×	
		804SH	△※8	×	
		802SH	×	×	
	SLIMIA (705SH)	△※1※2 ※8※32	×		
	703SHf	×	×		
	703SH	△※8	×		
	東芝	921T	△※8※31	△※17※20	
		920T	○	△※17※20	
		912T	○	△※17※20	
		911T	△※9※32	×	
		910T	△※9※32	△※17※20	
		904T	○	×	
903T		△※9※12 ※14※31	△※17※20		
902T		△※14	×		
830T		○	△※17※20		
824T		○	△※17※20		
823T		○	△※17※20		
811T		×	×		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	東芝	810T	×	×	
		803T	△※12 ※14※31	△※17※20	
		705T	△※14※32	△※17※20	
		dynapocket (X02T)	△※8※14	×	
		X01T	△※8※14	×	
	NEC	MEDIAS CH 101N	△※8 ※12※14	×	
		001N	△※13	×	
		940N	△※13	×	
		931N	△※13	×	
		930N	△※13	×	
		841N	△※13	×	
		830N	△※13	×	
		804N	×	×	
		706N	×	×	
		705N	×	×	
		SonyEricsson	802SE	×	×
	ノキア	Nokia N82	△※2 ※8※14	×	
		804NK	△※2※8 ※12※14	×	
		705NK	△※8※12 ※14※16	×	
		702NK II	△※8※12	×	
		702NK	△※2 ※8※14	×	
		X02NK	△※2 ※8※13	×	
		X01NK	△※8 ※12※14	×	
	サムスン	941SC	○	×	
		OMNIA VISION (940SC)	○	×	
		OMNIA pop (931SC)	○	×	
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	△※8	×	
		X01SC	△※8※14	×	
		OMNIA (930SC)	○	×	
		PHOTOS (920SC)	△※8	×	
		821SC	○	×	
		820SC	△※8	×	
		805SC	△※8※12	×	
		804SS	△※6 ※8※13	×	
		709SC	×	×	
		708SC	×	×	
		707SC II	×	×	
	707SC	×	×		
	706SC	×	×		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	サムスン	705SC	×	×	
	Panasonic	COLOR LIFE 3 103P	△※14	△※17 ※20※22	
		102P	△※8※13	×	
		LUMIX Phone 101P	△※8※13	×	
		Sweety 003P	△※8※13	×	
		LUMIX Phone (001P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (942P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (941P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (940P)	○	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (931P)	△※14	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (930P)	○	△※17 ※20※22	
		VIERAケータイ (921P)	○	△※17 ※20※22	
		920P	○	△※17 ※20※22	
		822P	△※2※8 ※14※15	×	
		MIRROR 821P	△※2 ※8※14	×	
		820P	△※2 ※8※14	×	
		810P	△※2※8 ※10※14	×	HF発信音量が小さくなるのでお勧めできません
		706P	△※8 ※14※32	×	
	705P	△※8 ※14※32	×		
	HTC	HTC Desire HD 001HT	△※8※14	×	
		HTC Desire X06HT	△※8※14	×	
		X05HT	△※8※14	×	
		X04HT	△※8※14	×	
		X03HT	△※6 ※8※14	×	
		X02HT	△※6 ※8※14	×	
	DELL	DELL Streak PRO 101DL	△※8※13	×	
		DELL Streak 001DL	△※8※14	×	
	ZTE	STAR 7 009Z	△※8※13	×	
		008Z	△※8※13	×	
		Libero 003Z	△※8※14	×	
	Huawei	STREAM 201HW	△※8※14	×	
		007HW	△※8※13	×	
	Apple	☆ i Phone 5s	△※8※13	×	
		☆ i Phone 5c	△※8※13	×	
		i Phone 5	△※8※13	×	
		i Phone 4S	△※8※13	×	
		i Phone 4G	△※8※13	×	
		i Phone 3GS	△※8※13	×	
		i Phone 3G	△※8※13	×	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	京セラ	☆ DIGNO® 202K	△※8※14	×	
		HONEY BEE® 201K	△※8※14	×	
		HONEY BEE® 101K	△※8※14	×	
	富士通	☆ ARROWS A 202F	△※8	×	
		ARROWS A 201F	△※8※14	×	
		ARROWS A 101F	△※8※14	×	
モトローラ	☆ RAZR™ M 201M	△※8※14	×		

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能
 ☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。
 ※電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。
 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。
 ※ドコモ共通:マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
 ※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。
 ①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF
 携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップまたはドコモコールセンターへお尋ね下さい。

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ※1携帯を折りたたんだ状態では利用できません。 ※2携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。 ※3Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、自動接続出来ない場合があります。手動による再接続が必要です。 ※4Bluetooth接続後、電話機の電源をOFF/ONした場合、データ通信やオペレーターサービスが利用できない場合があります。 ※5着信時、ナビに発信者番号が表示されません。 ※6着信拒否ができません。 ※7ナビ操作による着信拒否ができません。 ※8応答保留ができません。 ※9応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。 ※10ナビからのトーン信号が出ません。 ※11着信音又は通話音量が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。 | <ul style="list-style-type: none"> ※12通話転送が出来ません。 ※13電話帳転送が出来ません。 ※14電話帳転送に制限があります。 ※15Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。 ※16携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。 ※17回線交換方式のみ利用が可能です。 ※18オペレーターサービスが利用できません。 ※19電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。 ※20ヘルプネットが利用できません。 ※21ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。 ※22携帯電話にてダイヤルアップ登録待ち(接続機・登録待ち)の設定を行なう必要があります。 ※30自動接続が失敗することがあります。 ※31MAZDA G-BOOK ALPHA利用中のハンズフリー通話(発着信)が出来ません。 ※32携帯電話操作中にACC ONした場合、ハンズフリー通話に移行しません。 ※33発信キャンセル後、1分程度ナビから着信できません。 |
|--|--|

◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

※アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/GD(M)、FM(M)、MV(M))に接続可能な携帯電話一覧です。

※アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタは、2009年11月末に販売終了いたしました。

※動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。

※下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	カシオ	W61CA	△※19	○	
		W53CA	△※19	○	
		W52CA	△※19※32	○	
		W51CA	△※19※32	○	
		W43CA	△※19※32	○	
		W42CA	△※19	○	
		W41CA	△※19	△※20	
		W31CA	△※19	○	
		W21CA II	○	○	
		W21CA	△※19	○	
		G'zOne TYPE-R (A5513CA)	○	○	
		A5512CA	○	○	
		A5407CA	○	○	
		A5406CA	○	○	
		A5401CA II	○	○	
	東芝	E08T	×	×	
		PLY	×	×	
		T002	×	×	
		W64T	△※19※32	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が持続される場合があります。
		W62T	△※19※32	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が持続される場合があります。
		W55T	○	○	
		W53T	○	○	
		W51T	△※32	○	
		W47T	△※32	○	
		DRAPE (W46T)	△※32	○	
		W45T	△※32	○	
		W43T	△※32	○	
		neon (W42T)	△※32	○	
		A5529T	△※32	×	
		A5523T	△※32	×	
A5517T	△※32	○			
A5516T	○	○			
A5511T	○	○			
A5509T	○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	三洋	W62SA	△※19※32	△※21	
		INFOBAR2 (W55SA)	○	○	
		W53SA	○	○	
		W52SA	△※32	○	
		W51SA	△※32	○	
		W43SA	○	○	
		W42SA	△※32	○	
		W41SA	△※32	△※20	
		W33SA II	△※32	△※20	
		W33SA	△※32	△※20	
		W32SA	△※32	△※1※20	
		W31SA II	△※32	○	
		W31SA	△※32	○	
		W22SA	△※32	△※1	
		W21SA	△※32	△※1	
		E02SA	△※19※32	○	
		A5527SA	△※2※32	△※20	
		A5524SA	△※2※32	○	
		A5522SA	△※2※32	○	
		ジュニアケータイ (A5520SA II)	△※32	○	
		ジュニアケータイ (A5520SA)	△※32	○	
		SweetPure (A5519SA)	△※32	○	
		A5518SA	△※32	○	
		A5514SA	○	○	
		Sweets (A5510SA)	△※32	○	
		Talby (A5508SA)	△※32	○	
		A5507SA	△※32	○	
		A5505SA	△注	○	通話時に雑音が発生する場合があります。
		A5503SA	△※32	○	
	A5405SA	△※32	○		
	INFOBAR (A5307ST)	△※2※32	○		
	SonyEricsson	S002	△※14	○	
		W64S	△※14	△※21	
W63S		×	×		
W62S		△※19※32	△※20		
W53S		△※19※32	○		
W52S		△※19※32	○		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	SonyEricsson	W51S	△※19※32	○	
		W44S	△※19※32	○	
		W43S	△※32	○	
		W42S	△※32	○	
		W41S	△※32	○	
		W32S	△※32	○	
		W31S	△※32	○	
		W21S	△※32	○	
		A1404S II	△※32	○	
		A1404S	△※32	○	
	Panasonic	W62P	△※14※19	△※21	
		W61P	△※19	○	
		W52P	△※19	○	
		W51P	△※19	○	
	京セラ	簡単ケータイ (K008)	△※19	○	
		K006 (カメラなし)	△※19	△※21	
		K006	△※19	△※21	
		簡単ケータイ (K005)	x	x	
		lotta	△※19	○	
		簡単ケータイ (K004)	△※19	○	
		PRISMOID	△※19	△※21	
		E07K	△※19	○	
		簡単ケータイ (K003)	△※19	○	
		misora	△※14 ※19※32	○	
		K002	△※19※32	△※21	
		ベルトのついたケータイ (NS01)	△※19※32	△※21	
		安心ジュニアケータイ (K001)	△※19※32	△※21	
		W65K	△※19※32	△※21	
		W64K	△※19※32	○	
		W63K (カメラなし)	△※19※32	○	
		W63K	△※19※32	○	
		W62K	△※19※32	○	
		W61K	△※19※32	○	
		W53K	△※19※32	○	
MEDIA SKIN (W52K)	△※19※32	○			
W51K	△※19※32	○			
W44K II	△※19※32	○			

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
au	京セラ	W44K	△※19※32	○	
		W43K	△※13 ※19※32	○	
		W42K	△※32	○	
		W41K	△※32	○	
		W32K	○	×	
		W31KⅡ	○	×	
		W31K	○	×	
		W21K	○	×	
		W11K	○	○	
		B01K	○	○	
		A5528K	○	△※20	
		A5526K	△※32	△※20	
		A5521K	△※32	○	
		A5515K	○	○	
		A1403K	○	○	
	日立	W61H	△※19※32	△※21	
		Woooケータイ (W53H)	△※19※32	○	
		W52H	△※19※32	○	
		W51H	△※19※32	○	
		W43HⅡ	△※19※32	○	
		W43H	△※19※32	○	
		W42H	△※19※32	○	
		W41H	△※19※32	△※20	
		W32H	△※32	△※1	
		PENCK (W31H)	△※32	○	
		W22H	△※32	○	
		W21H	○	○	
		W11H	○	○	
	シャープ	URBANO (W63SH)	△※8	○	
		W61SH	○	○	
		W52SH	○	○	
		W51SH	△※32	○	
		W41SH	△※32	○	

NTT DoCoMo (FOMA)	NEC	N-01C	×	×	
		N-06B	×	×	
		N-05B	×	×	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	NEC	N-03B	×	×	
		N-05A	×	×	
		N-03A	×	×	
		N906iμ	×	×	
		N906iL (onefone™)	×	×	
		N906i	×	×	
		N905iμ	×	×	
		N905i	×	×	
		N904i	△※19※32	×	
		N903i	△※19※32	×	
		N902iX (HIGH-SPEED)	△※19※32	×	
		N902iS	△※19※32	×	
		N902i	△※13	×	
		N901iS	○	○	
		N901iC	○	○	
		N900iS	○	○	
		N900iG	○	○	
		N900i	○	○	
		N706i II	×	×	
		N706ie	×	×	
		N706i	×	×	
		N705iμ	×	×	
		N705i	×	×	
		N704iμ	△※33	△※20	
		N703iμ	△※32	○	
		N703iD	△※32	○	
		N702iS	△※32	×	
		N702iD	○	×	
		N701iECO	○	×	
	N701i	○	×		
	N700i	○	○		
	SIMPURE N1 (N601i)	△※32	△※20		
	SIMPURE N (N600i)	×	×		
SonyEricsson	SO906i	○	○		
	Cyber-Shot™ (SO905iCS)	△※33	○		
	SO905i	△※33	○		
	SO903iTV	△※33	○		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	SonyEricsson	SO903i	△※32	○	
		SO902iWP	△※13※16	○	
		SO902i	△※13※16	○	
		SO706i	×	×	
		SO705i	×	×	
		SO704i	△※33	○	
		SO703i	△※32※33	○	
		SO702i	△※13※32	○	
	Panasonic	P-02C	△※16	×	
		P-01C	確認中	確認中	
		P-07B	△※16	×	
		P-05B	△※16	△※20	
		P-03B	△※16	△※20	
		P-10A	△※11※16	○	
		P-06A	△※11※16	△※20	
		P-05A	△※11※16	△※20	
		P-04A	△※16	△※20	
		P-03A	△※16	○	
		P901iTV	○	○	
		P901iS	○	○	
		P901i	○	○	
		prosolid II (P851i)	○	×	
		P706iμ	△※11※16	△※20	
		P706ie	△※16	○	
		prosolid μ (P705iCL)	○	○	
		P705iμ	○	△※20	
		P705i	○	△※20	
		P704i	○	△※20	
		P704iμ	○	○	
		P703iμ	△※32	○	
		P703i	△※32	○	
		P702iD	○	×	
		P702i	○	×	
P701iD	○	×			
P700i	○	○			
シャープ	SH-04C	確認中	確認中		
	SH-02C	確認中	確認中		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	シャープ	SH-09B	△※11	○	
		SH-08B	△※11	○	
		SH-06B	△※11	○	
		SH-05B	△※11	○	
		SH-08A	○	○	
		SH-05A	○	○	
		SH-02A	○	○	
		AQUOSケータイ (SH905iTV)	○	○	
		SH905i	×	×	
		SH904i	○	○	
		SH903iTV	×	×	
		SH903i	△※13※32	○	
		DOLCE SL (SH902iSL)	△※13※32	○	
		SH902iS	△※13※32	○	
		SH902i	△※13	○	
		SH901iS	△※32	○	
		SH901iC	○	○	
		DOLCE (SH851i)	△※32	○	
		SH706iw	△※32	○	
		SH706ie	△※32	○	
		SH706i	△※32	○	
		SH705i II	△※32	○	
		SH705i	△※32	○	
		SH704i	○	○	
	SH703i	×	○		
	SH702iS	△※13※32	○		
	SH702iD	△※13	○		
	SH700iS	△※32	○		
	SH700i	○	○		
	富士通	F-05C	確認中	確認中	
		F-04C	確認中	確認中	
		F-10B	×	×	
		らくらくホン7 (F-09B)	×	×	
F-08B		×	×		
F-02B		×	×		
らくらくホン6 (F-10A)		×	×		
F-08A		×	×		

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	富士通	らくらくホンベーシックII (F-07A)	○	○	
		キッズケータイ (F-05A)	×	×	
		F-04A	×	×	
		F-02A	×	×	
		F906i	○	○	
		F905i	○	○	
		F904i	○	○	
		F903iX	△※32	○	
		F903i	△※32	○	
		F902iS	△※32	○	
		F902i	○注	○	着信音が小さく聞こえにくいいため携帯電話の着信音量を大きめに設定して下さい。
		F901iS	○	○	
		F901iC	○	○	
		F900iT	○	○	
		F900iC	○	○	
		F900i	○	○	
		らくらくホンV (F884iES)	○	○	
		らくらくホンプレミアム (F884i)	○	○	
		らくらくホンベーシックS (F883iS)	○	○	
		らくらくホンベーシック (F883i)	○	○	
		らくらくホンIV S (F883iESS)	○	○	
		らくらくホンIV (F883iES)	○	○	
		らくらくホンIII (F882iES)	○	○	
		らくらくホンII (F881iES)	○	○	
	F706i	×	×		
	F704i	△※33	○		
	F703i	△※32	○		
	F702iD	○	○		
	F700iS	○	○		
	F700i	○	○		
	三菱	D905i	○	○	
		D904i	○	○	
		D903iTV	△※32	○	
D903i		△※32	○		
D902iS		△※32	○		
D902i		○	○	着信音が小さく聞こえにくいいため携帯電話の着信音量を大きめに設定して下さい。	

通信事業者名	メーカー	機種	ハンズフリー通話	MAZDA G-BOOK ALPHA	備考
NTT DoCoMo (FOMA)	三菱	D901iS	○	○	
		D901i	○	○	
		MusicPorterX (D851iWM)	○	○	
		D800iDS	△※32	○	着信音が小さく聞こえにくいいため携帯電話の着信音量を大きめに設定して下さい。
		D705iμ	○	○	
		D705i	○	○	
		D704i	○	○	
		D703i	△※32	○	
		D702iF	△※32	○	
		D702i	○	○	
		MusicPorter II (D701iWM)	○	○	
	D701i	○	○		
	三洋	キッズケータイ (SA800i)	△※5※32	×	
		SA702iS	△※5※32	×	
		SA700iS	△※5	×	着信音が小さく聞こえにくいいため携帯電話の着信音量を大きめに設定して下さい。
LG電子	SIMPURE L ² (L602i)	×	×		
	SIMPURE L ¹ (L601i)	×	×		
	SIMPURE L (L600i)	×	×		

○：利用可能、×：利用不可、△：制限付きで利用可能
 ☆：動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。
 ※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。
 ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。
 ※電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。
 ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
 ※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。
 ※ドコモ共通：マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
 ※ドコモ共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。
 ※AU共通：G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。

※1携帯を折りたたんだ状態では利用できません。
 ※2携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
 ※3ナビから着信音が鳴りません。
 ※4携帯電話が待受け以外の時、着信が出来ません。
 ※5着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
 ※6着信拒否ができません。
 ※7ナビ操作による着信拒否ができません。
 ※8応答保留ができません。
 ※9応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
 ※10ナビからのトーン信号ができません。
 ※11着信音又は通話音量が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12通話転送が出来ません。
 ※13電話帳転送が出来ません。
 ※14電話帳転送に制限があります。
 ※15Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
 ※16携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。
 ※17回線交換方式のみ利用が可能です。
 ※18オペレーターサービスが利用できません。
 ※19電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
 ※20ヘルプネットが利用できません。
 ※21ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
 ※22携帯電話にてダイヤルアップ登録機(接続機・登録待ち)の設定を行なう必要があります。
 ※31MAZDA G-BOOK ALPHA利用中のハンズフリー通話(発信)が出来ません。
 ※32携帯電話操作中にACC ONした場合、ハンズフリー通話に移行しません。
 ※33発信キャンセル後、1分程度ナビから着信できません。